

사용자 설명서





이 사용설명서와 autobase 10 프로그램 저작권은 ㈜오토베이스에 있습니다.

<주의>이 사용설명서는 예고없이 변경될 수 있습니다

2009년 6월 22일 인쇄



© AutoBase, Inc. All rights reserved http://www.autobase.biz (주)오토베이스는 기술력이 최고의 경쟁력이라는 신념으로 20여년간 HMI/SCADA Software를 전문적으로 개발해온 소프트웨어 개발 전문 기업입니다. 본사에서 전문 기술진에 의해 개발한 자동화 소프트웨어 autobase는 보다 진보된 통합자동화 솔루션으로써 세계 각처의 산업현장과 빌딩, 사회 기반시설의 감시,제어를 담당하고 있습니다.

# autobase INFINITY

무한 제어를 추구하는 오토베이스는 안정적이고 견고한 이상적인 구조로 설계되어 멈추지 않고 언제 어디서나 시공을 초월하여 최상의 감시 제어를 가능하게 합니다. 공기처럼 가볍게 날아오르는 나비같은 진정한 유비쿼터스를 경험하게 될것입니다. < 이 면은 비워두었음 >

1장 실행 프로그램의 개요
1.1 실행 프로그램의 종류1
2장 감시 프로그램 ~~~~~3
2.1 감시 프로그램의 실행
2.1.2 시작 프로그램에 의한 실행
2.1.2 AutoRun에 의한 실행3
2.2 전체화면 설명
2.2.1 글자메뉴4
2.2.2 메뉴버튼4
2.2.3 창 내부영역4
2.3 파일 글자메뉴4
2.3 보기 글자메뉴
2.3.1 그래픽 보기
2.3.1.1 아날로그에 관련된 그래픽 요소6
2.3.1.2 디지털에 관련된 그래픽 요소9
2.3.1.3 버튼에 관련된 그래픽 요소12
2.3.1.4 문자열 태그15
2.3.1.5 태그 애니메이션16
2.3.1.6 변화값 표시16
2.3.1.7 그래픽 모듈16
2.3.1.8 경보 윈도우17
2.3.1.9 윈도우 컨트롤18
2.3.1.10 그래프/트랜드19
2.3.1.11 그림
2.3.1.12 애니메이션
2.3.1.13 한줄글자

2.3.1.14 사각형24
2.3.1.15 원25
2.3.1.16 직선
2.3.1.17 다각형
2.3.1.18 둥근 사각형
2.3.1.19 곡선
2.3.1.20 시계
2.3.1.21 날짜26
2.3.1.22 웹 브라우저
2.3.1.23 배경그림
2.3.1.24 배경색상
2.3.1.25 그룹28
2.3.1.26 그래픽 요소의 확장기능28
2.3.2 전체태그 보기
2.3.2.1 태그 상세보기
2.3.2.2 설정 값 변경32
2.3.2.2 아날로그 경향진단
2.3.2.3 아날로그 자료보기
2.3.2.4 디지털 경향진단
2.3.2.5 디지털 자료보기
2.3.3 경보40
2.3.4 경보 이벤트 창42
2.3.5 로그
2.3.6 스크립트
2.3.7 통신 프로그램46
2.3.8 연간 스케쥴
2.3.9 문자메시지 관리기48
2.4 글자메뉴별 기능설명
2.4.1 파일 글자메뉴
2.4.2 보기
2.4.3 환경설정
2.4.3.1 전체경보
2.4.3.2 자료 관리
2.4.3.3 기타 환경설정

	2.4.3.4 주 메뉴
	2.4.3.5 윈도우즈 작업표시줄
2.4.4 도	움말
	2.4.5.1 키락 정보
	2.4.5.2 프로그램 정보

3장	통신	프로그램		·57
----	----	------	--	-----

3.1 통신 프로그램의 실행
3.2 전체화면 설명
3.2.1 글자메뉴
3.2.2 메뉴버튼
3.2.3 창 내부 영역59
3.3 글자메뉴별 기능설명
3.3.1 File 글자메뉴
3.3.2 보기 글자메뉴
3.3.2.1 Main Program
3.3.2.2 Memory 59
3.3.2.3 Code view as HexaDecimal
3.3.2.4 Code view as ASCII 61
3.3.2.5 All Port Status
3.3.2.6 Network Memory Server
3.3.3 Help 글자메뉴63

4장 웹	서버 보기	프로그램 ······	·64
------	-------	-------------	-----

4.1 웹 서버 보기 프로그램의 실행64	
4.2 글자메뉴별 기능설명64	
4.2.1 파일 글자메뉴64	
4.2.1.1 사이트64	
4.2.1.2 로그인	
4.2.1.3 종료	
4.2.2 보기 글자메뉴	

4.2.2.1	그래픽	66
4.2.2.2	전체 태그 보기	67

<이 면은 비워두었음>

## 1장 실행 프로그램의 개요

AUTOBASE SCADA CE는 크게 실행(RUNTIME)용 프로그램과 편집(EDIT)용 프로그 램으로 분류할 수 있으며 각 프로그램은 **<그림 1−1>**과 같이 서로 연관되어 운영됩니다.



<그림 1-1> AUTOBASE SCADA CE 전체 프로그램 구성도

## 1.1 실행 프로그램의 종류

AUTOBASE 실행 프로그램은 **<그림 1-2>**처럼 감시 프로그램, 통신 프로그램, 웹 사이트 보기 프로그램 등이 연관되어 운영됩니다.



<그림 1-2> AUTOBASE 실행 프로그램 구성도

## 2장 감시 프로그램

감시 프로그램은 현장 상황을 감시하고 제어하거나 스크립트 등을 실행하는 기능을 담당합니 다.

### 2.1 감시 프로그램의 실행

감시 프로그램은 ATS-M1000DA series의 '시작|프로그램|CompactMain'을 선택하거나 'AutoRun'에 등록하여 실행할 수 있습니다.

#### 2.1.2 시작 프로그램에 의한 실행

윈도우의 '시작|프로그램|CompactMain'및 〈SmartScada\RunTime\CompactMain.exe' 로 감시 프로그램을 실행할 수 있습니다.

#### 2.1.2 AutoRun에 의한 실행

일반적으로 프로젝트 작업을 완료 후 'AutoRun'기 능에 감시 프로그램과 필요한 프로그램을 등록하여 ATS-M1000DA series가 새로 시작될 때마다 감시 프로그램이 실행 되도록 합니다.

< 그림 2-1>은 감시 프로그램을 AutoRun에 등록하여 시스템 부팅 시 바로 실행 되도록 지정한 예 입니다. 단 AutoRun 등록 후 시스템 부팅 시 바로 실행되도록 하기 위해서는 ATS-M1000DA series 의 DIP 스위 치 4번을 ON 상태로 하셔야 합니다.



<그림 2-1> 감시 프로그램을 AutoRun에 등록한 예

## 2.2 전체화면 설명

감시 프로그램을 실행하면 <그림 2-2>의 예와 같은 화면이 나타납니다.



<그림 2-2> 감시 프로그램 초기화면의 예

#### 2.2.1 글자메뉴

감시 프로그램에서 파일, 보기, 환경설정 등의 글자로 표시된 부분을 글자메뉴라 정의 합니다.

#### 2.2.2 메뉴버튼

감시 프로그램의 아래쪽에 글자로 표시한 버튼을 '메뉴버튼' 이라 정의합니다. 메뉴버튼은 감시화면의 종류와 환경설정에 따라 표시되지 않을 수도 있습니다.

#### 2.2.3 창 내부영역

창 내부영역은 감시 프로그램의 내용을 표시하는 영역으로 화면의 종류, 편집방법 등에 따라 창 내부영역은 바뀝니다.

## 2.3 파일 글자메뉴

감시 프로그램의 '파일' 글자메뉴를 선택하면 종료의 부 메뉴가 있습니다. 종료 부 메뉴를 선택하면 <그림 2-3>과 같은 대화상자를 표시하여 종료여부를 확인합니다.



<그림 2-3> 종료여부를 확인하는 대화상자의 예

## 2.3 보기 글자메뉴

감시 프로그램의 '보기' 글자메뉴를 선택하면 그래픽, 전체태그 보기, 경보, 경보 이벤트 창, 로그, 스크립트, 통신 프로그램, 연간 스케줄, 문자메시지 관리기의 부 메뉴가 있습니다.

## 2.3.1 그래픽 보기

그래픽 보기는 감시 프로그램의 주된 기능으로 그래픽 화면 구성은 사용자와 현장에 따라 여 러 가지 모습으로 구성이 가능합니다.

그래픽 보기의 메뉴버튼 을 누르면 그래픽 보기의 처음화면 즉 'Startup.modx' 화면으로 그래픽 보기가 이동되고 바른을 누르면 이전 그래픽 보기화면으로 이동 됩니다. 그래픽 보기의 윈도우는 Popup 과 MDI의 2가지 종류가 있는데 스튜디오에서 설정 합니다.

#### 2.3.1.1 아날로그에 관련된 그래픽 요소

아날로그와 관련된 그래픽 요소를 선택하면 스튜디오에서 설정한 아날로그 관련 화면으로 메 뉴가 바뀌면서 선택한 아날로그 태그에 대한 상세정보를 볼 수 있습니다. 단 스튜디오에서 그래픽 요소의 마우스 응답을 설정하지 않으면 상세화면으로 이동하지 않습

1) 아날로그 사각형

니다.

아날로그 태그의 현재 값에 따라 사각형의 크기가 표시되는 그래픽 요소로 **<그림 2-4>**와 같 은 형태로 아날로그 태그의 현재 값을 표시합니다. 즉 사각형의 위, 아래 사이의 길이의 비와 최대, 최소값 대 현재 값의 비를 사각형 아래에서 위로 지정한 색상으로 사각형을 그리는 것 이 아날로그 사각형 그래픽 요소입니다.

아날로그 사각형 그래픽 요소는 막대 진행방향에 따라 아래에서 위, 위에서 아래, 왼쪽에서 오른쪽, 오른쪽에서 왼쪽으로 중에서 선택할 수 있습니다.

아날로그 사각형 그래픽 요소의 사각형의 크기, 색상, 표시위치, 아날로그 입력태그, 마우스 응답, 막대 진행방향 등은 스튜디오에서 설정합니다.



<그림 2-4> 아날로그 사각형 그래픽 요소의 그림 구현방법 (막대 진행 방향이 아래에서 위일 경우)

#### 2) 아날로그 글자

아날로그 글자는 **<그림 2-5>**의 예처럼 아날로그 현재값을 숫자로 표시하는 그래픽 요소입니 다.

아날로그 글자 그래픽 요소의 글꼴, 글자색상, 배경색상, 태그이름, 글자의 크기, 표시 값 등은 스튜디오에서 설정합니다.

아날로그 글자 그래픽 요소의 표시 값은 현재값, 적산값 중에서 선택할 수 있습니다.



<그림 2-5> 아날로그 글자 그래픽 요소의 예

#### 3) 아날로그 메타

아날로그 현재값을 **<그림 2-6>**과 같이 눈금으로 표시하는 그래픽 요소입니다. 아날로그 메타 그래픽 요소의 아날로그 태그, 메타의 크기 등은 스튜디오에서 설정합니다.



<그림 2-6> 아날로그 메타 그래픽 요소의 예

아날로그 메타 그래픽 요소의 표현 원리는 **<그림 2-7>**처럼 최대값, 최소값 사이에서 현재 값 을 부채꼴의 특정한 지점에 위치시켜서 표시됩니다.

아날로그 메타 그래픽 요소는 체중계, 압력계, 전류계, 전압계와 비슷한 원리 및 모양을 하고 있습니다.



<그림 2-7> 아날로그 메타 그래픽 요소의 표현 원리

#### 4) 아날로그 상태

아날로그 입력태그의 현재 값에 따라 특정한 그림, 애니메이션 등을 표시하는 요소입니다. 아날로그 상태 그래픽 요소로 설정할 수 있는 값의 종류는 다음과 같습니다.

(1)	0 bit가 ON 일때	(12)	B bit가 ON 일때	(23)	6 bit가 OFF 일때	(34)	High 이상일때
(2)	1 bit가 ON 일때	(13)	C bit가 ON 일때	(24)	7 bit가 OFF 일때	(35)	Low 이상일때
(3)	2 bit가 ON 일때	(14)	D bit가 ON 일때	(25)	8 bit가 OFF 일때	(36)	LoLo 이상일때
(4)	3 bit가 ON 일때	(15)	E bit가 ON 일때	(26)	9 bit가 OFF 일때	(37)	HiHi 이하일때
(5)	4 bit가 ON 일때	(16)	F bit가 ON 일때	(27)	A bit가 OFF 일때	(38)	High 이하일때
(6)	5 bit가 ON 일때	(17)	0 bit가 OFF 일때	(28)	B bit가 OFF 일때	(39)	Low 이하일때
(7)	6 bit가 ON 일때	(18)	1 bit가 OFF 일때	(29)	C bit가 OFF 일때	(40)	LoLo 이하일때
(8)	7 bit가 ON 일때	(19)	2 bit가 OFF 일때	(30)	D bit가 OFF 일때	(41)	평상시
(9)	8 bit가 ON 일때	(20)	3 bit가 OFF 일때	(31)	E bit가 OFF 일때		
(10)	9 bit가 ON 일때	(21)	4 bit가 OFF 일때	(32)	F bit가 OFF 일때		
(11)	A bit가 ON 일때	(22)	5 bit가 OFF 일때	(33)	HiHi 이상일때		

스튜디오에서 아날로그 상태 그래픽 요소를 **<그림 2-8>**과 같이 설정했을 때 감시 프로그램 에 아날로그 상태 그래픽 요소가 표시되는 모양은 다음의 5가지 중 하나가 됩니다.

(1) 아날로그의 현재값이 HiHi이상 일때는 빨강색 그림
(2) 아날로그의 현재값이 High이상 일때는 노란색 그림
(3) 아날로그의 현재값이 Low이하 일때는 녹색 그림
(4) 아날로그의 현재값이 LoLo이하 일때는 파란색 그림
(5) 4가지 경우의 이외는 흰색 그림



<그림 2-8> 아날로그 상태 그래픽 요소의 설정 예

#### 5) 아날로그 회전

아날로그 현재 값을 회전 그림의 회전 각으로 보여주는 그래픽 요소입니다.

아날로그 회전 그래픽 요소의 아날로그 입력 태그, 회전 그림, 회전 각도, 회전 방향, 배경, 배 경색상, 마우스 응답 여부 등은 스튜디오에서 설정합니다.

아날로그 회전 그래픽 요소에 사용될 회전 그림은 기본 그림과 사용자가 만든 특정한 그림을 사용할 수가 있는데 회전 그림의 작성법은 편집 프로그램 사용 설명서를 참조합니다.

<그림 2-9>는 아날로그 회전 그래픽 요소의 예이고 <그림 2-10>은 아날로그 회전 그래픽 요소의 표시 원리입니다.



<그림 2-9> 아날로그 회전 그래픽 요소의 예



<그림 2-10> 아날로그 회전 그래픽 요소의 표시 원리

#### 2.3.1.2 디지털에 관련된 그래픽 요소

디지털에 관련된 그래픽 요소는 디지털 태그의 'ON', 'OFF' 상태에 따라 애니메이션 또 는 비트맵 그림을 표시하는 것으로 디지털 애니메이션, 디지털 원, 디지털 사각형, 디지털 글 자 요소가 있습니다.

OFF	선택 표시의 사각형 OFF
디지털 태그 위에	디지털 태그 위에
마우스가 없을때	마우스가 있을때

<그림 2-11> 디지털에 관련된 그래픽 요소를 선택한 예

디지털에 관련된 그래픽 요소를 선택하면 스튜디오에서 설정한 디지털 관련 화면으로 메뉴가 바뀌면서 선택한 디지털 태그에 대한 상세정보 등을 볼 수 있습니다. 단, 스튜디오에서 그래픽 요소의 마우스 응답을 설정하 지 않으면 상세화면으로 이동하지 않습니다. <그림 2-12>는 디지털에 관련된 그래픽 요소에서 디지 털 입력 값 변경을 선택했을 때 나타나는 출력조작 확인 대화상자입니다.

디지털 입력 값	변경	X
-입력태그 태그 설명	AM-FCU1F FCU 1층-1 수동/자	
출력태그 태그 설명	AMO-FCU1F FCU 1-1층 수동/자동	
AUTO	MAN	취소

<그림 2-12> 디지털 입력 값 변경 대화상자의 예

#### 1) 디지털 애니메이션

<그림 2-13>은 디지털 애니메이션 그래픽 요소를 나타낸 것으로 디지털 현재값이 'ON' 일 때의 그림 또는 애니메이션을 설정하고 'OFF' 일 때도 그림 또는 애니메이션을 설정하여 그래픽 화면에서 디지털 입력 값 상태를 한 눈에 알 수 있도록 표시하는 그래픽 요소입니다.



<그림 2-13> 디지털 애니메이션 그래픽 요소의 예

<그림 2-13>의 예와 같이 설정된 경우 설정한 디지털 입력 태그의 상태가 'ON' 일 때는 고림 또는 애니메이션이 그래픽 화면에 표시되고 'OFF' 일 때는 🔯 의 그림 또는 애니메이션이 그래픽 화면에 표시됩니다.

디지털 애니메이션의 디지털 태그, 그림 또는 애니메이션의 종류, 그림 표시 위치 등은 스튜 디오에서 설정합니다.

<그림 2-14>는 애니메이션 표시 원리를 나타낸 것으로 4개의 그림을 일정한 시간 간격 (1/18초 이상)으로 번갈아 가면서 화면에 표시한다면 사용자는 움직이는 그림처럼 느껴지는 데 이런 원리로 여러 개의 그림을 하나의 파일로 만든 것이 애니메이션 파일입니다. \*\*애니메이션 파일을 만드는 방법은 편집 프로그램 사용설명서를 참조합니다.



<그림 2-14> 애니메이션의 표시 원리

#### 2) 디지털 원

디지털 입력태그 상태에 따라 스튜디오에서 설정한 원의 크기, 색상 등을 그래픽 화면에 보여 주는 그래픽 요소입니다. **<그림 2-15>**는 디지털 원 그래픽 요소의 예 입니다.



<그림 2-15> 디지털 원 그래픽 요소의 예

#### 3) 디지털 사각형

스튜디오에서 설정한 크기 및 색상의 사각형을 보여주는 그래픽 요소로 <그림 2-16>은 디지



<그림 2-16> 디지털 사각형 그래픽 요소의 예

#### 4) 디지털 글자

그래픽 감시화면에 **<그림 2-17>**처럼 현재값을 글자로 보여주는 그래픽 요소로서 화면에 표 시되는 글자의 크기, 글꼴, 색상, 배경색, 요소의 위치, 디지털 입력태그 등은 스튜디오에서 설 정합니다. 디지털 글자 요소로 표시되는 글자는 디지털 태그의 속성에 'ON', 'OFF' 또 는 'START', 'STOP' 등의 6글자 이내로 지정(태그설정 참조)된 글자가 표시됩니다.



<그림 2-17> 디지털 글자 그래픽 요소의 예

#### 2.3.1.3 버튼에 관련된 그래픽 요소

버튼에 관련된 그래픽 요소는 설정한 그림모듈로 감시화면을 바꾸거나 스크립트의 실행, 디지 털 그룹 출력 등의 기능을 수행합니다.

버튼에 관련된 그래픽 요소는 모듈 선택 버튼, 모듈 숨김 버튼, 스크립트 실행 버튼, 디지털 출력 버튼의 4 종류가 있습니다.

모듈 숨김 버튼은 그래픽 화면의 특정한 영역을 선택했을 때 작은 사각형이 나타나면서 지정 한 그림 모듈로 그래픽 감시화면을 이동할 수 있습니다. 한 장의 그림으로 전체 공정을 표현하기가 힘들 때 그림을 여러 장 그려서 그래픽 화면을 바 뀌 가면서 현장을 감시하는 방법이 필요한데 모듈 선택 버튼, 모듈 숨김 버튼, 스크립트 실행 버튼 등으로 그림 모듈을 이동할 수 있습니다.

모듈 선택 버튼은 <그림 2-18>과 같은 모양으로 표시되고 모듈 선택 버튼을 선택하여 스튜 디오에서 설정한 그림모듈로 그래픽 감시화면을 변경할 수 있습니다.



<그림 2-18> 모듈 선택 버튼의 예

#### 2) 모듈 숨김 버튼

모듈 선택 버튼과 동일한 기능을 가지고 있는 버튼으로 그래픽 감시화면에 버튼이 보이지 않고 마우스가 스튜디오에서 설정한 모듈 숨김 버튼 위치에 있을 때 사각형이 나타나면 모듈이 선택 되었다는 것을 표시합니다.

<그림 2-19>는 모듈 숨김 버튼을 선택한 예 입니다.



<그림 2-19> 모듈 숨김 버튼이 선택된 화면의 예

#### 3) 스크립트 실행 버튼

< 그림 2-20>과 같은 버튼을 그래픽 화면에 표시하여 운전 프로그램이나 기타 스크립트를 실 행하게 하는 버튼입니다. 버튼의 크기, 색상, 위치, 버튼 위의 글씨 등은 스튜디오에서 설정합 니다.



<그림 2-20> 스크립트 실행 버튼의 예

#### 4) 디지털 출력 버튼

스크립트 실행 버튼과 동일한 모양으로 버튼을 선택하였을 때 스튜디오에서 설정한 디지털 출력태그에 출력을 할 수 있는 버튼입니다. 디지털 출력 버튼의 크기, 색상, 위치, 버튼 위의 글씨 등은 스튜디오에서 설정한 값으로 표시됩니다.



<그림 2-21> 디지털 출력 버튼의 예

<그림 2-21>은 디지털 출력 버튼의 예인데 이 버튼을 누르면 <그림 2-22>와 같은 출력확 인 대화상자가 나타납니다.

디지털 출력 버튼으로 설정할 수 있는 디지털 출력 태그의 개수는 1~32767개 입니다.



<그림 2-22> 디지털 출력 버튼 확인 대화상자의 예

#### 2.3.1.4 문자열 태그

문자열 태그는 지정한 문자열을 그래픽 감시화면에 표시하는 요소입니다. 문자열 태그의 이름, 글자색, 배경색, 글꼴, 마우스 응답여부 등은 스튜디오에서 설정합니다.

문자열 태그 그래픽 요소를 마우스에 응답하도록 설정하고 선택하면 **<그림 2-23>**과 같은 대 화상자에서 수동으로 화면에 표시될 문장을 바꿀 수 있습니다.

문자열 변경	X
-입력태그 태그 ST_0000 설명 문자열 01	
- 출력태그 태그 ST_0000 설명 문자열 01	
문자열 태그의 글자를 변경합니다.	
확인	취소

<그림 2-23> 문자열 태그의 문자열 변경 대화상자의 예

#### 2.3.1.5 태그 애니메이션

태그 애니메이션은 설정한 태그의 값이 지정한 범위에 있을 때 설정한 애니메이션 또는 그림 을 그래픽 감시화면에 표시하는 요소입니다. 태그 애니메이션의 태그 이름, 지정 값 범위, 그 림 또는 애니메이션, 마우스에 응답할 태그, 마우스 응답여부, 사용자 정의 출력상자 설정, 확 장기능 등은 스튜디오에서 설정합니다.

<그림 2-24>는 디지털 현재 값에 따른 태그 애니메이션 설정에 따른 표시내용의 예 입니다.



<그림 2-24> 디지털 현재 값에 따른 태그 애니메이션 설정에 따른 표시내용의 예

#### 2.3.1.6 변화값 표시

변화값 표시는 아날로그 입력 현재값과 디지털 입력 상태가 변경된 태그를 감시화면에 보여 주는 그래픽 요소입니다. 변화값 표시 그래픽 요소의 변화값 표시 목록개수(1 ~ 100개), 글자 색, 배경색, 글꼴, 클래스 이름, 확장기능 등은 스튜디오에서 설정합니다.

#### 2.3.1.7 그래픽 모듈

그래픽 모듈 그래픽 요소는 만들어진 모듈파일을 그래픽 요소로 사용하여 여러 개의 그래픽 화면을 하나의 화면에 감시하기 위하여 사용합니다.

<그림 2-25>는 그래픽 모듈 그래픽 요소 6개와 모듈 선택버튼 등으로 그래픽 감시화면을 구 성한 예 입니다.



<그림 2-25> 그래픽 모듈 그래픽 요소로 감시화면을 구성한 예

#### 2.3.1.8 경보 윈도우

감시화면에 스튜디오에서 설정한 종류의 경보를 표시하는 윈도우로 경보 윈도우에 표시되는 경보의 종류는 스튜디오의 '경보 우선순위 설정' 메뉴에서 화면경보 종류를 경보발생 동안, 사용자 확인 때까지로 설정한 경보입니다.

경보 윈도우의 고유이름, 표시할 글꼴의 크기, 경보나열 방법 등은 스튜디오에서 설정합니다.



<그림 2-26> 경보 윈도우 그래픽 요소로 감시화면을 구성한 예

<그림 2-26>은 툴바 윈도우에 경보 윈도우와 경보 메시지 조작 스크립트 등으로 감시화면을 구성한 예이고 <그림 2-27>은 경보 윈도우 단축 메뉴 입니다.

경보 윈도우에 표시된 경보 메시지의 확인/삭제는 **<그림** 2-27>에서 경보 확인 등의 메뉴를 선택하거나 경보관련 스 크립트(AlarmListConfirm 등의 함수)를 작성하여 할 수도 있습니다.

	경보 확인(O)
	경보 확인 페이지(P)
	모든 경보 확인(M)
	경보 음성 확인(L)
	경보 삭제(T)
	모든 경보 삭제(A)
	전체 경보 금지(D)
✓	경보 소리 발생(S)
	경보 인쇄(R)
	취소(C)

<그림 2-27> 경보 윈도우 단축 메뉴

#### 2.3.1.9 윈도우 컨트롤

일반적으로 윈도우에서 사용되는 리스트 박스, 콤보 박스, 입력기, 라디오 버튼, 체크 박스로 그래픽 감시화면을 구성하는 요소입니다.

#### 1) 리스트 박스

<그림 2-28>의 예와 같은 리스트를 그래픽 화면에 표시 하는 요소로 리스트의 데이터, 연관 태그, 글꼴, 표시형식

1층 화면	~
2층 화면	
3층 화면	
4층 화면	~

등은 스튜디오에서 설정합니다.

#### 2) 콤보 박스

< 그림 2-29>의 예와 같은 콤보 박스를 그래픽 화면에 표 시하는 요소로 콤보 박스의 데이터, 연관 태그, 글꼴, 표시 형식 등은 스튜디오에서 설정합니다.

#### 3) 입력기

< 그림 2-30>의 예와 같은 글자 입력기를 그래픽 화면에 표시하는 요소로 입력기의 연관 태그, 글꼴 등은 스튜디오 에서 설정합니다.

#### 4) 라디오 버튼

< 그림 2-31>의 예와 같은 라디오 버튼을 그래픽 화면에 표시하는 요소로 라디오 버튼의 아이템 데이터, 연관 태 그, 글자색, 글꼴 등은 스튜디오에서 설정합니다. <그림 2-28> 리스트 박스 그래픽 요소의 예

3층 화면 🔻

<그림 2-29> 콤보 박스 그래픽 요소의 예

### abc 입력기

<그림 2-30> 입력기 그래픽 요소의 예

	1층 화면 2층 화면 3층 화면 4층 화면 5층 화면

<그림 2-31> 라디오 버튼 그래픽 요소의 예

☑ 자동운전 모드

<그림 2-32> 체크 박스 그래픽 요소의 예

#### 5) 체크 박스

< 그림 2-32>의 예와 같은 체크 박스를 그래픽 화면에 표 시하는 요소로 체크 박스의 연관 태그, 표시내용, 글자색, 글꼴 등은 스튜디오에서 설정합니다.

#### 2.3.1.10 그래프/트랜드

그래프/트랜드에는 멀티 그래프, 멀티 트랜드, XY 그래프의 그래픽 요소가 있습니다.

#### 1) 멀티 그래프

멀티 그래프는 아날로그, 디지털 현재 값이 지정한 밀리 초 동안 변화하는 모습을 <그림 2-33>과 같은 그래프로 보여주는 그래픽 요소입니다.

멀티 그래프의 아날로그/디지털 태그, 선 색상, 선 굵기, 표시 값, 데이터 범위, 글꼴, 색상, 클 래스 이름, 보기범위, 수집주기 등은 스튜디오에서 설정합니다.

감시화면에서 멀티 그래프 그래픽 요소의 태그 속성 표시 부를 누르면 설정한 태그를 멀티 그

래프 화면에 표시 또는 표시 안함으로 설정할 수 있습니다.

또한 멀티 그래프 자료 표시 부에서 선택한 후 이동하여 놓으면 이동한 영역 내의 최대, 최소, 평균값 등을 볼 수 있습니다.



<그림 2-33> 멀티 그래프 그래픽 요소로 감시화면을 구성한 예

#### 2) 멀티 트랜드

멀티 트랜드는 아날로그 입력값(평균, 최대, 최소, 적산, 차이값 등) 또는 디지털 운전 상태 를 지정한 분, 시간, 일, 월 동안 변화하는 모습을 **<그림 2-34>**와 같은 그래프로 보여주는 그래픽 요소입니다. **<그림 2-34>**의 대화상자를 선택하면 **<그림 2-35>**와 같은 멀티 트랜드 의 설정 대화상자가 나타납니다.

멀티 트랜드의 아날로그/디지털 태그, 선 색상, 선 굵기, 표시 값, 시간범위, 글꼴, 색상, 그래 프 이름 등은 스튜디오에서 설정합니다.



<그림 2-34> 멀티 트랜드 그래픽 요소로 감시화면을 구성한 예

멀티 트랜드 (MultiTrend1)					
트랜드 긜이		환인			
	④ 분				
	이 시간	취소			
	이 일	옵션			
	C 월	□ 자동범위 사용			
		🗆 자동 안내선 사용			
읽기간격		□ 선택한 시점 시간 표시			
	,	🗖 그래프마다 고유범위사용			
0 수동					
[12003] 고민이 고립이 고입이 고입이 가지 [2] 고문					

<그림 2-35> 감시 프로그램에서 멀티 트랜드 설정 대화상자의 예

또한 각각의 멀티 트랜드의 태그명, 최대값, 최소값, 현재값, 자료값 위치에서 마우스 왼쪽버 튼을 누르면 선택한 태그의 그래프를 표시/비 표시 할 수 있고 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 선택한 태그를 기준태그로 변경할 수 있습니다.

#### 3) XY 그래프

XY 그래프는 특정한 2개의 쌍으로 된 태그 현재 값이 설정한 시간동안 변화하는 형태를 관 찰하기 위한 그래프로 **<그림 2-36>**과 같이 표시됩니다.



XY 그래프의 보기범위는 1~10,000 개이고 데이터 수집간격은 1~60,000 mSec이며 구성 원 개수, 수집간격, 그래프 구성원, 색상, 글꼴 등은 스튜디오에서 설정합니다.

#### 2.3.1.11 그림

비트맵 그림을 표시하는 그래픽 요소로 일반적으로 배경그림 보다는 작은 그림을 사용합니다. 파일 보기 환경설정 도움말



<sup>&</sup>lt;그림 2-37> 배경그림 위에 그림 그래픽 요소를 삽입한 예

<그림 2-37>은 배경그림 위에 비트맵 그림파일을 삽입하여 그래픽 화면을 구성한 예 입니

다.

그림은 확장기능을 이용하여 태그와 연결하거나 그림을 이동, 축소, 확대 등의 조작을 할 수 있습니다.

#### 2.3.1.12 애니메이션

애니메이션 그림을 그래픽 화면에 표시하는 요소입니다. 스튜디오에서 애니메이션의 종류, 위 치 등을 지정합니다.

<그림 2-38>의 위쪽 그림은 그래픽 감시화면에 애니메이션 요소를 삽입한 모습이고 아래쪽 은 애니메이션 그림 파일 하나 하나를 표시한 것입니다.



<그림 2-38> 애니메이션을 삽입한 예

즉 **<그림 2-38>**의 위쪽 그림은 아래쪽 5개 그림을 일정한(애니메이션 편집기 또는 확장기 능 스크립트에서 설정) 시간간격으로 그림을 바꾸어 표시하여 그림이 움직이는 것처럼 보이 게 합니다. 애니메이션은 확장기능을 이용하여 태그와 연결하거나 애니메이션 속도, 이동, 축 소, 확대 등의 조작을 할 수 있습니다.

#### 2.3.1.13 한줄글자

그래픽 화면에 **<그림 2-39>**의 예와 같은 글자를 표시하는 요소로 글자의 종류, 크기, 색상, 위치 등은 스튜디오에서 설정합니다.

글자 그래픽 요소는 '한줄글자'와 '글자'의 2가지가 있는데 확장기능으로 글자의 크기, 모양, 위치 등을 바꿀 수 있습니다.



<그림 2-39> 한줄글자 그래픽 요소의 예

#### 2.3.1.14 사각형

그래픽 화면에 사각형 또는 버튼 모양을 표시하는 요소로 스튜디오에서 사각형의 크기, 선 굵기, 사각형의 형태(일반, 버튼), 위치, 확장기능 등을 설정합니다.

<그림 2-40>은 설정에 따른 사각형 그래픽 요소의 예 입니다.



<그림 2-40> 설정에 따른 사각형 그래픽 요소의 예

#### 2.3.1.15 원

< 그림 2-41>과 같은 원을 그래픽 화면에 표시하는 요소로 스튜디오에서 원의 크기, 선 굵기, 위치, 확장기능 등을 설정합니다. 원 그래픽 요소는 확장기능을 이용하여 태그와 연결하거나 이동, 축소, 확대 등의 조작을 할 수 있습니다.



<그림 2-41> 설정에 따른 원 그래픽 요소의 예

#### 2.3.1.16 직선

그래픽 화면에 **〈그림 2-42〉**와 같은 직선을 표시하는 요소로 스튜디오에서 직선의 크기, 선 굵기, 위치, 확장기능 등을 설정합니다. 직선 그래픽 요소는 확장기능을 이용하여 태그와 연결 하거나 이동, 축소, 확대 등의 조작을 할 수 있습니다.



<그림 2-42> 설정에 따른 직선 그래픽 요소의 예

#### 2.3.1.17 다각형

<그림 2-43>의 예와 같은 다각형을 그래픽 화면에 표시하는 요소로 스튜디오에서 다각형의 모양, 크기, 위치, 선 굵기, 확장기능 등을 설정합니다. 다각형 그래픽 요소는 확장기능을 이용 하여 이동, 축소, 확대 등을 할 수 있습니다.



<그림 2-43> 설정에 따른 다각형 그래픽 요소의 예

#### 2.3.1.18 둥근 사각형

둥근 사각형을 그래픽 화면에 표시하는 요소로 스튜디오에서 둥근 사각형의 모양, 크기, 위치, 선 굵기, 확장기능 등을 설정합니다. 둥근 사각형은 사각형과 모양 및 사용법이 동일하고 사 각형의 테두리가 둥글다는 것이 다르다.

#### 2.3.1.19 곡선

그래픽 화면에 곡선을 표시하는 요소로 스튜디오에서 곡선의 모양, 크기, 위치, 선 굵기, 확장 기능 등을 설정합니다.

#### 2.3.1.20 시계

현재시간을 표시하는 그래픽 요소로서 아날로그와 디지털의 2가지 표시형태가 있고 시계의 위치, 크기, 색상 등은 스튜디오에서 설정합니다. **<그림 2-44>**는 아날로그 및 디지털 시계가 그래픽 감시화면에 표시되는 모습입니다.



<그림 2-44> 시계 그래픽 요소의 예

#### 2.3.1.21 날짜

현재 날짜를 표시하는 그래픽 요소로 날짜의 위치, 크기, 색상 등은 스튜디오에서 설정합니다. <그림 2-45>는 날짜를 표시한 예로 여기서 요일은 표시안함, 한글, 영문 중에서 선택 가능하 고 날짜 표시방법도 '년/월/일' 방식과 '년-월-일' 표시방법 중에서 선택할 수 있습니 다.


<그림 2-45> 날짜 그래픽 요소의 예

### 2.3.1.22 웹 브라우저

그래픽 감시화면에 인터넷 웹 브라우저 화면을 표시하는 그래픽 요소로 연결할 초기 연결주 소, 표시할 위치, 크기 등은 스튜디오에서 설정합니다. **<그립 2-46>**은 웹 브라우저 그래픽 요 소로 그래픽화면을 구성한 예 입니다.



<그림 2-46> 웹 브라우저 그래픽 요소로 그래픽 화면을 구성한 예

### 2.3.1.23 배경그림

비트맵 그림을 그래픽 모듈 화면의 배경으로 사용하는 그래픽 요소입니다. 배경그림 설정은 다른 그래픽 요소와 마찬가지로 스튜디오에서 합니다.

### 2.3.1.24 배경색상

그래픽 화면의 배경색을 지정하는 것으로 버튼, 아날로그에 관련된 그래픽 요소, 디지털에 관 련된 그래픽 요소, 배경그림 등으로 표시되는 구간 이외의 그림영역은 스튜디오에서 설정한 배경색으로 채운다.

# 2.3.1.25 그룹

아날로그 및 디지털에 관련된 그래픽 요소와 그림, 사각형, 원, 직선 등을 묶어서 하나의 그래 픽 요소로 만든 것이 그룹입니다. 그룹은 스튜디오 내에서 유효한 것이고 그래픽 감시에서는 서로 독립된 그래픽 요소로 작동됩니다.

### 2.3.1.26 그래픽 요소의 확장기능

대부분의 그래픽 요소는 확장기능으로 크기, 위치, 마우스 응답, 보기, 색상 등을 스크립트로 작성하여 사용할 수 있습니다. 확장기능의 스크립트 작성법은 편집 프로그램 사용설명서를 참 조합니다.

## 2.3.2 전체태그 보기

파일 보기 환경설정	도움말						
🖃 Local	순서	태그이름	설명	현재 값	단위	자료	경보 :
GR 0000	1	AI 0000	Analog Input	12			
	2	AO_0000	Analog Output	0			
	3	DI_0000	Digital Input				
	4	DO_0000	Digital Output				
	5	ST_0000	String Tag				
	6	GR_0000	Group Tag				
							•
× pr @	1						

<sup>&</sup>lt;그림 2-47> 전체태그 보기 화면의 예

글자메뉴의 '보기 전체태그 보기'를 선택하면 **<그림 2-47>**과 같은 전체태그 보기 화면이 나타납니다.

전체태그 보기는 아날로그 입력, 아날로그 출력, 디지털 입력, 디지털 출력, 문자열 태그, 그룹 태그 등 모든 태그 값과 설정상태 등을 감시하거나 제어할 수 있습니다.

<그림 2-47>의 예와 같이 전체태그 보기의 왼쪽에는 그룹에 대한 트리가 있으며 오른쪽에는

각 그룹에 속한 태그의 이름, 설명, 현재 값, 설정상태 등이	표시되어 있습니다. 전체태그	보
기 메뉴버튼의 프 를 선택하면 전체태크 보기화면을	닫을 수 있으며 전체태그 보	7]
의 머근들 신덕하여 적 입덕태그에 대만 자료지정 전체태그 보기의 각 태그를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 <b>〈그립 2-48〉</b> 과 같은 단축 메뉴가 나 타나는데 이 메뉴로 '상세 보기' '1 ~ 30일 경향 진단', '분별 ~ 월별 자료비기', '현재 값 변경' 메뉴로 이동할 수 있습니다.	상세 보기         1시간 경향진단         8시간 경향진단         24시간 경향진단         48시간 경향진단         72시간 경향진단         30일 경향진단	
	분별 자료보기 시간별 자료보기 일별 자료보기 주별 자료보기 월별 자료보기 현재 값 변경	
	금지	

<그림 2-48> 전체태그 보기의 단축 메뉴

2.3.2.1 태그 상세보기

전체태그 보기 메뉴버튼의 \_\_\_\_\_\_를 선택하면 <그림 2-49>, <그림 2-50>과 같은 아 날로그/디지털 입력 상세보기 화면으로 이동할 수 있습니다.





택하면 1시간 ~ 30일 트랜드 화면을 볼 수 있습니다.

태그: DI_0000 전자상태 : 000 실명: Digital Input 이이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	태그: DLC000 설명: Digital Input 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	태그: DI 0000				
실명: [Digital Input 한 이이 출력[F3] 이FF	설명: [Digital Input 클릭[F3] 이 4명: 0UT(운력): 이 설명: 0UT(운력): 이 설명: 0UT(운력): 메모리 태그 경보설정:ON 일때 D/O-OFF: 메모리 태그	-		현재상	El : ON	
ON         算者(F3)           算者(F3)         -10조           1/1         0조           1/1         0조           -10조         -20조           -30조         -40조           -50조         -60초           On 설명:         OUT(音者):           0 f 설명:         D/0-00:           이 로 437         -00.0EF	ON          査리[F3]          1/1       0조       -10조       -20조       -30조       -40조       -50조       -60조         1/1       0조       -10조       -20조       -30조       -40조       -50조       -60조         On 설명:       OUT(混飞):       -00T(湿飞):       -10조       -10조       -10조       -10조         Of 설명:       D/0-ONI:       -10조       -10조       -10조       -10五         경보실정:ON 일대       D/0-OFF:	설명: Digital Input				
OFF	0FF	ON 출력[F3]				
On 설명:         OUT(출력):           Of 설명:         D/0-0N:         메모리 태그           전부 성장:         D/0-0PE         비보리 태그	On 설명:         OUT(올락):           Off 설명:         D/0~0N:         메모리 테그           경보설정:ON 일때         D/0~0FF:	OFF 1/1 0초	-10초 -20초	-30초 -40초	-50초 -60초	
Off 설명: D/0-ON: 베모리 테그	UT 절명: U/U-UNL: 매보리 테그 경보설정:ON 일때 D/O-OFF:	On 설명:	OUT(출력):			
Brashin Stooll		Off 설명: 경보설정:ON 일때	D/O-OFF:		메모리 태그	
			Internet Freebourg Interheure H	- hour - and -		

<그림 2-50> 디지털 입력 상세보기 화면의 예

경보레 IiHi	벨	- 보기범위 - ViewEull Inco	확인
ligh	80	ViewBase 0	<u> 취소</u>
ow	0		
oLo	0		
	2		
노간			=

<그림 2-51> 아날로그 상세보기 설정 대화상자의 예

디지틸 상세보기 설정		×
-자료간격 전체시간: 1 ♣뷰	시간간격 0.5 Sec 💌	
확인	취소	

<그림 2-52> 디지털 상세보기 설정 대화상자의 예

# 2.3.2.2 설정 값 변경

전체태그 보기 메뉴버튼의 를 선택하면 아날로그, 디지털, 문자열 태그에 대한 설 정 값 또는 출력 값을 변경할 수 있습니다. <그림 2-53> ~ <그림 2-55>는 아날로그, 디지 털, 문자열 태그에 대한 설정 값 또는 출력 값 변경을 위한 대화상자의 예 입니다.

아날로그 설	철정치 변경	l.		×	
태그 태그 설명	태그 태그 AI_0000 설명 Analog Input				
<u>최저치–</u> 0	<u>d</u> i	정치 ?	·····································	*	
7	8	9	<-	Del	
4	5	6	-		
1	2	З	확	인	
0	00		취	<u>م</u>	

<그림 2-53> 아날로그 설정치 변경 대화상자의 예



<그림 2-54> 디지털 출력 값 변경 대화상자의 예

자열 변경	
-입력태그	
설명 String Tag	
- 출력태그 태그 ST_0000 설명 String Tag	
확인	취소

<그림 2-55> 문자열 변경 대화상자의 예

# 2.3.2.2 아날로그 경향진단

아날로그 입력 값 흐름을 보는 것으로 1시간, 8시간, 24시간, 48시간, 72시간, 30일 경향진단 이 있습니다. 경향진단은 저장된 분 자료를 이용하여 **<그림 2-56>**과 같이 아날로그 입력 값 의 흐름을 보여줍니다.

전체태그 보기에서 아날로그 입력태그를 선택한 후





<그림 2-56> 아날로그 경향진단 화면의 예

아날로그 경향진단 화면의 \_\_\_\_\_\_ 을 선택하면 경향진단 자료를 평균→최소→최대→적산 →전체 순으로 바꾸어 볼 수 있습니다.

메뉴버튼의 또는 '자료간격' 영역을 누르면 **<그림 2-57>**과 같은 경향진단 설 정 대화상자에서 경향진단 최대/최소 값, 자료 읽기간격, 보기방법, 자료보기 시작시간 등을 설정할 수 있습니다.

아날로그 경향진단 설정	×
경향진단 최대/최소 값 최대값: 100 + 최소값: 0 +	보기방법 None 가로/세로 안내선 사용
자료읽기 간격	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	● 현재값표시신
┌자료보기 시작시간	
2014 🕂 년 7 🛟 윌 2	5 🔹 일 9 🔹 시
확인	취소

<그림 2-57> 아날로그 경향진단 설정 대화상자의 예

메뉴버튼의 또는 '시간변경' 영역을 누르면 자료보기 시작시간을 변경할 수 있
습니다. 아날로그 경향진단 현재 값은 메뉴버튼의 🗾 , 💷 또는 그래프 위
를 누르면 현재 값을 확인할 수 있습니다.
메뉴버튼의, 또는 '자료보기 시작시간', '자료보기 끝시간 을 선택
하면 자료보기 시작시간을 1시간/8시간/24시간/48시간/72시간/30일 단위로 감소 또는 증가
시킬 수 있습니다.
스크립트 함수 등을 이용하여 여러 개의 아날로그 태그에 대한 경향진단을 볼 수 있는 것이
아날로그 멀티 경향진단입니다. 일반적으로 스튜디오에서 스크립트 실행 버튼에 스크립트를
다음과 같이 작성하면 아날로그 멀티 경향진단 화면으로 이동할 수 있습니다.
@MultiRegister("PTE-AHU1", 127, 2);
@MultiRegister("PTE-AHU2", @RGB(0, 127, 0), 1);

@MultiRegister("PHE-AHU1", 0, 3);

@SetBackColor(@RGB(255, 255, 255));

@MultiTrend(1);

**문장설명** : PTE-AHU1, PTE-AHU2, PHE-AHU1 의 3개 태그와 흰색 배경으로 아날로 그 1시간 경향진단(3개 동시) 감시화면을 연다.(편집 프로그램 사용설명서 참조)

#### 2.3.2.3 아날로그 자료보기

메뉴버튼의

아날로그 자료보기는 **<그림 2-58>**과 같이 분별, 시간별, 일별, 주별, 월별 자료값을 숫자, 그 래프 등으로 보는 메뉴입니다. 전체태그 보기에서 아날로그 입력태그를 선택한 후 내튼을 누르면 버튼을 아날로그 자료보기 화면으로 이동할 수 있습니다. 아날로그 자료보기 화면의 을 선택하면 자료보기를 평균→최소→최대→적산 순으

로 바꾸어 볼 수 있습니다. 또는 '보기변경' 영역을 누르면 자료보기 종류를 분 별, 시간별, 일별, 주별, 월별 순으로 변경하며 또는 '표시변경' 영역을 누르면 아날로그 자료보기 표시방법을 숫자 → 선 그래프 → 사각 그래프 순으로 변경하여 볼 수 있 습니다.

파일 보기 환경설정	도움말		
2014년07월25일 태그: AL 0000	1/1 시간별 평균 시간 평균	자료 :0	전체 적산값 : 0.00 (0001/01/01 00:00 ~ ) 부분 적산값 : 0.00
설명: Analog Input			단위:
AIPE	펴규	1.12F	
0.00- 0.20	0.4	12'00-12'50	
1:00- 1:59		13.00-13.59	41 5
2:00- 2:59		14:00-14:59	
3:00- 3:59		15:00-15:59	15.3
4:00- 4:59		16:00-16:59	54.1
5:00- 5:59		17:00-17:59	
6:00- 6:59		18:00-18:59	
7:00- 7:59		19:00-19:59	
8:00- 8:59		20:00-20:59	
9:00- 9:59		21:00-21:59	
10:00-10:59		22:00-22:59	
11:00-11:59		23:00-23:59	
설정[F3]	보기변경[F4]	표시변경[F11]	시간변경[F12]
× 🔞 🚳		④ ⊕→	

<그림 2-58> 아날로그 자료보기 화면의 예

| \_\_\_\_\_\_\_ 또는 '설정' 영역을 누르면 **<그림 2-59>**와 같은 자료보기 설정 대

있습니다.	
메뉴버튼의 또는 '시간변경' 영역을 누르	면 자료보기 시작시간을 변경할 수 있
습니다.	
또한 메뉴버튼의 🕶 🖉 💮 👘 를 선택하여 :	자료보기 시작시간을 1시간 ~ 1년 단
위로 감소 또는 증가 시킬 수	있습니다.
아날로그 자료보기 설정	×
- 자료보기 최대/최소 값 최대값: 100 ★ 최소값: 0 ★ 의색 배경 사용	그래프 표시방법 None ▼ □ 가로/세로 안내선 사용 ▼ 경보 라인 표시
적산값 설정 전체 적산값 : 0 ↓ 1 ↓ 년 1 ↓ 월	월 <b>1 후</b> 일 <b>0 후</b> 시 <b>0 후</b> 분
부분 적산값 : 0 수 1 수 년 1 수 월	월 1 🍨 일 0 🌪 시 0 🌩 분
확인	취소

화상자에서 자료보기 최대/최소 값, 보기형식, 그래프 표시방법, 적산 값 설정 등을 변경할 수

<그림 2-59> 아날로그 자료보기 설정 대화상자의 예

아날로그 멀티 자료보기는 스크립트 함수 등을 이용하여 여러 개의 아날로그 태그에 대한 자 료를 그래프 등으로 표시하는 것입니다. 멀티 자료보기는 스튜디오의 스크립트 실행 버튼을 이용하여 다음의 예와 같이 작성할 수 있습니다.

@MultiRegister("PTE-AHU1", 127, 0); @MultiRegister("PTE-AHU2", @RGB(0, 127, 0), 1); @MultiRegister("PHE-AHU1", 0, 3); @MultiRegister("PHE-AHU2", @RGB(127, 127, 0), 5); @SetBackColor(@RGB(255, 255, 255)); @MultiData(0, 2);

**문장설명 :** PTE-AHU1, PTE-AHU2, PHE-AHU1, PHE-AHU2 4개의 태그와 흰색 배 경으로 아날로그 분별 4개 동시 선 그래프 자료보기를 실행합니다. (편집 프로그램 사용설명 서 참조)

# 2.3.2.4 디지털 경향진단

디지털 입력 값 흐름을 보는 것으로 저장된 분 자료를 이용하여 **<그림 2-60>**의 예와 같이 디지털 입력 상태 값을 보여줍니다.



수 있습니다.



<그림 2-60> 디지털 경향진단 화면의 예

디지틸 경향진단 설정	×
자료읽기 간격 ┃1 Min ▼	-자료보기 설정 □ 가로/세로 안내선 사용 ☑ 현재값 표시선
경향진단 시작시간 201 🔶 년 7 🍨 월	25 🌪 g 11 🔹 시
확인	취소

<그림 2-61> 디지털 경향진단 설정 대화상자의 예

메뉴버튼의 또는 '시간변경' 영역을 누르면 자료보기 시작시간을 변경할 수 있
습니다. 디지털 경향진단 현재 값은 메뉴버튼의 🛛 🛁 , 💭 또는 그래프 위를
누르면 현재 값을 확인할 수 있습니다.
메뉴버튼의 💽 , ⓒ 또는 '자료보기 시작시간', '자료보기 끝시간 을 선택
하면 자료보기 시작시간을 1시간/8시간/24시간/48시간/72시간/30일 단위로 감소 또는 증가

시킬 수 있습니다.

# 2.3.2.5 디지털 자료보기

또는

디지털 자료보기는 <그림 2-62>와 같이 분별, 시간별, 일별, 주별, 월별 자료값을 ON/OFF 등의 상태 값으로 보는 메뉴입니다. 전체태그 보기에서 디지털 입력태그를 선택한 후

5	
1	0.2

버튼을 누르면 버튼을 디지털 자료보기 화면으로 이동할 수 있습니다.

'보기변경' 영역을 누르면 자료보기 종류를 분별, 시간별, 일별, 주별, 월

별 순으로 변경하며 또는 '시간변경' 영역을 선택하면 자료보기 시작시간을 변 경할 수 있습니다.

또한 메뉴버튼의 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ 를 선택하여 자료보기 시작시간을 1시간 ~ 1년 단 위로 감소 또는 증가 시킬 수 있습니다.

태그: DI_0000 설명: Digital Inpu	1/1 t	시간별 자료. 2014년07월25일		일간 ON된 일간 ON된 (1일 24.	! 횟수:0회 ! 시간:86400초 시간 0분 0초)
시간	운전횟수	운전시간	시간	운전횟수	운전시간
00:00-00:59	0	60분00초	12:00-12:59	0	60분00초
01:00-01:59	0	60분00초	13:00-13:59	0	60분00초
02:00-02:59	0	60분00초	14:00-14:59	0	60분00초
03:00-03:59	Q	60분00초	15:00-15:59	Q	60분00초
04:00-04:59	0	60분00초	16:00-16:59	0	6 <b>0분</b> 00초
05:00-05:59	0	60분00초	17:00-17:59	0	60분00초
06:00-06:59	0	60분00초	18:00-18:59	Q	60분00초
07:00-07:59	0	60분00초	19:00-19:59	0	6 <b>0분</b> 00초
08:00-08:59	Ō	60분00초	20:00-20:59	Ō	60분00초
09:00-09:59	0	60분00초	21:00-21:59	0	60분00초
10:00-10:59	0	60분00초	22:00-22:59	0	60분00초
11:00-11:59	0	60분00초	23:00-23:59	0	60분00초
보기변경[F4]	시간	변경[F12]			

<그림 2-62> 디지털 자료보기 화면의 예

# 2.3.3 경보

글자메뉴의 '보기 경보'를 선택하면 **<그림 2-63>**과 같이 발생된 날짜별 경보 파일명, 경 보 개수 등을 보여줍니다. **<그림 2-64>**는 경보보기 화면의 따라 비튼을 선택하여 나 타난 경보 내용보기 화면의 예 입니다. 경보보기의 따라 비튼을 누르면 선택한 경보파 일을 삭제할 수 있습니다. 2일 이상의 경보 내용을 보고 싶을 때는 스크립트의 'ViewAlarmList' 함수로 넌, 윌, 일 을 지정하여 경보 내용을 볼 수 있습니다.

파일 보기	환경설정 도움말			
순서	경보날짜	파일명	경보개수	
-1	2014년 07월 24일 경보	20140724.ALMX	1	
2	<u> 2014년 07월 25일 경보</u>	20140725.ALMX	6	
X Ø				

## <그림 2-63> 경보 보기화면의 예

파일 보기	환경설정	도움말					
1.11		11-11-11				2000	
군서	레일	일싸	시간	태그	실명	경모네송	
1	000	2014-07-25	11:34:05	DI_0000	Digital Input	수동작동(메모리태그) ON	
2	000	2014-07-25	11:34:07	DI_0000	Digital Input	수동작동(메모리태그) OFF	
3	000	2014-07-25	11:34:24	AI_0000	Analog Input	수동 설정치 변경 (12->78)	
4	000	2014-07-25	11:34:28	AI_0000	Analog Input	수동 설정치 변경 (78->65)	
5	000	2014-07-25	11:34:30	DI_0000	Digital Input	수등작동(메모리태그) ON	
6	000	2014-07-25	11:34:32	DI 0000	Digital Input	<u> 수동작동(메모리태그) OFF</u>	
~							

### <그림 2-64> 경보 내용보기 화면의 예

날짜 별 경보자료를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 **<그림 2-65>**와 같은 단축 메뉴가 나타나는 데 이 메뉴에서도 경보 내용보기와 경보파일 삭제 메 뉴로 이동할 수 있습니다.

경보 내용보기 경보 파일삭제	
닫기	_

<그림 2-65> 경보 창의 단축 메뉴

# 234 경보 이벤트 창

글자메뉴의 '보기|경보 이벤트 창'을 선택하면 **<그림 2−66>**과 같이 경보 이벤트 창이 나 타납니다.

경보 이벤트 창에 표시되는 경보의 종류는 스튜디오 '경보 우선순위 설정' 메뉴에서 화면 경보 종류를 '경보발생 동안', '사용자 확인 때까지'로 설정한 경보입니다.

경보 이벤트 창은 그래픽 감시화면의 요소로도 삽입할 수 있는데 일반적으로 툴바 윈도우에 이벤트 창을 만들어 발생된 경보를 확인합니다.

경보 (	기변트 창	<i>n</i> .	20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	4		×
레벨	경보날짜	경보시간	태그	태그 설명		경!
000	2009-04-01	18:19:36	reporttype			NE
000	2009-04-01	18:20:02	PRV-CW-RH	방숫 획숙 -		NE
000	2009-04-01	18:20:04	PHV-UW-SH	방수 공급 -		
000	2009-04-01	18:20:32	AM-AH2-TE	AHU2 온도 AHU2 오도	~	NE
ÖÖÖ	2009-04-01	18:20:33	AM-PAI-TE	PAC1 혼호	수동	NE
000	2009-04-01	18:20:33	AM-PA1-HE	PAC1 즙도	수통	NE
000	2009-04-01	18:20:33	AM-PA2-TE	PAC2 온도	수동	NE
000	2009-04-01	18:20:33	AM-PA2-HE	PAC2 습도	수동	NΕ
000	2009-04-01	18:20:35	AM-FCU1F	FCU 1종-1	Ŷ	NH
000	2009-04-01	18:20:35				
000	2009-04-01	10:20:30	12-FCUZE 12 ECUEE1	FCU 18-2	1	
000	2003-04-01	18:20:37	12-FCU5F1	FCU 28-3	i	
000	2009-04-01	18:20:37	HC-VAV3E	2E VAV H/	~ '	NH
000	2009-04-01	18:20:38	HC-VAV5E1	3E-1 VAV H	ĩc –	ŇĂ
ÖÖÖ	2009-04-01	18:20:38	HC-VAV5F2	3F-2 VAV H	/Č	NĒ
		li i				•

<그림 2-66> 경보 이벤트 창의 예

경보 이벤트 창의 경보를 선택하면 <그림 2-67>과 같은 단축 메뉴가 나타나는데 이 메뉴로 '경보 확 인', '경보 확인 페이지', '모든 경보 확인' 또는 스크립트로 경보를 확인할 수 있습니다. 경보 확인을 선택하면 사용자가 경보를 확인한 시간 을 경보내용에 기록하고 경보가 복귀되면 경보내용에 경보 복귀시간을 기록합니다. 이벤트 창 단축 메뉴의 '경보 삭제', '모든 경보 사제' 또는 스크리트로 바새되 격비를 사제하 수 이

삭제' 또는 스크립트로 발생된 경보를 삭제할 수 있 으며 '전체 경보 금지'를 선택하여 모든 경보발생 을 금지/발생시킬 수 있습니다.

또한 '경보 소리 발생'을 선택하여 경보 발생 시 소리 발생을 금지 또는 발생시킬 수 있습니다.

	-					
취	전 경	경 모	경	모	경	경
소	체 보	보든	보	든	보	보
	경 소	삭 경	믐	경	확	확
	보 리	제 보	성	보	인	인
	금 발	삭	확	확	폐	
	지 생	제	인	인	이지	

<그림 2-67> 경보 이벤트 창의 단축 메뉴

### 2.3.5 로그

글자메뉴의 '보기|로그'를 선택하면 **<그림 2−68>**와 같이 발생된 로그 날짜와 로그 파일 명 등을 보여줍니다.

파일 보기 후	2경설정 도움말			
순서	로그날짜	파일명		
1	2014년 07월 18일 로그	20140718.logx		
2	2014년 07월 21일 로그	20140721.logx		
4	2014년 07월 24월 도그 2014년 07월 25일 로그	20140725 logx		
×ģŕ	Ť			

<그림 2-68> 로그 보기화면의 예

날짜 별 로그자료를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 **<그림 2-69>**과 같은 단축 메뉴 가 나타나는데 이 메뉴에서도 로그 내용보기와 로그 파일삭제 메뉴로 이동할 수 있습니다.

로그	내용보기
로그	파일삭제
단기	

<그림 2-69> 로그 보기 창의 단축 메뉴

<그림 2-70>는 로그 보기 화면의 비틀이나 단축 메뉴의 '로그 내용보기'를 선택했을 때 나타나는 로그 내용보기 화면의 예 입니다. 로그보기의 비틀이나 단 축 메뉴의 '로그 파일삭제'를 누르면 선택한 경보파일을 삭제할 수 있습니다. 로그 내용에는 프로그램 시작정보, 통신정보, 프로그램 종료정보 등을 보여주며 그래픽 감시 화면에서 스크립트 등으로도 로그 내용보기 화면으로 이동할 수 있습니다.

	-1 2020	-02					
순서	레벨	날짜	시간	태그	설명	경보내용	
1	000	2014-07-25	11:34:05	DI_0000	Digital Input	수동작동(메모리태그) ON	
	000	2014-07-25	11:34:07	DI_0000	Digital Input	수동작동(메모리태그) OFF	
3	000	2014-07-25	11:34:24	AI_0000	Analog Input	수동 설정치 변경 (12->78)	
4	000	2014-07-25	11:34:28	AI 0000	Analog Input	수동 설정치 변경 (78->65)	
5	000	2014-07-25	11:34:30	DI_0000	Digital Input	수동작동(메모리태그) ON	
6	000	2014-07-25	11:34:32	DI_0000	Digital Input	수동작동(메모리태그) OFF	
~							
×							

#### <그림 2-70> 로그 내용보기 화면의 예

# 2.3.6 스크립트

글자메뉴의 '보기|스크립트'를 선택하면 **<그림 2−71>**과 같이 스튜디오에서 작성된 '감 시 프로그램 실행 중에 계속' 스크립트를 보여줍니다.

파일 모기 환경	열정 도움말	-		
Filename	Description	Scantime	Status	
Calc.CTLX	Calc Logic	1	실행중	
countTest.CTLX	Laic Logic Time Count Test	1	실행중	
XB	¢≏ l			

<그림 2-71> 스크립트 보기화면의 예

스크립트 보기화면의 선택된 리스트에서 마우스 오른 쪽 버튼을 누르면 **<그림 2-72>**과 같은 단축 메뉴가 나타납니다.

스크립트 보기의 , 또는 단축 메뉴의 '실 행/정지'를 선택하면 스크립트를 실행/정지 시킬 수 있고 버튼 또는 단축 메뉴의 '스크립트

내용보기'를 선택하여 **<그림 2-74>**와 같이 실행 중인 스크립트의 내용을 볼 수 있습니다.

<u>R</u> un/Stop Script <u>D</u> etails
⊆lose

<그림 2-72> 스크립트 보기화면의 단축 메뉴

year = @ month = day = @( min = @( sec = @( limit = @	GetDateYear(); @GetDateMon(); GetDateDay(); GetTimeMin(); GetTimeSec(); GetLastDay(year,	month);	
if ((day = \$AI_0001 }	== iimiy && nour l = 1;	23 dd min 39 dd sec	0) {
if ((day = \$AI_0001 } Data	= 1;	23 dd min 39 dd sec	. == 0) {
if ((day = \$AI_0001 } Data Type	l = 1;	Value 2014	
if ((day = \$AI_0001 } Data Type int	I = 1; Name year month	Value 2014 7	. == 0) { 

<그림 2-73> 스크립트 내용보기 대화상자의 예

<그림 2-73>의 위쪽 에디터는 스크립트 내용을 보여주고 아래쪽 리스트는 스크립트에서 설 정한 변수의 종류, 변수 명, 현재 값을 보여줍니다.

# 2.3.7 통신 프로그램

글자메뉴의 '보기|통신 프로그램'를 선택하면 통신 프로그램을 활성화 하여 보여줍니다. 통 신 프로그램 사용법은 3장에 설명합니다.

# 2.3.8 연간 스케쥴

연간 스케쥴은 특정한 년별, 월별, 주별, 일별 설정한 시간에 동작해야할 운전목록을 미리 등 록하여 자동으로 제어하게 하는 기능으로 주로 조명제어에 사용합니다. 글자메뉴의 '보기 연 간 스케쥴'을 선택하면 **<그림 2-74>**과 같이 월별 연간 스케쥴을 보여줍니다.

파일 보기	환경설정 도움	음말						
<>	-12	월	화	<b></b>	4	글	Ē	공휴일
2014년 7월			6/5 1	6/6 2	6/7 3	6/8 4	6/9 5	특정일
	6/10 <mark>6</mark>	6/11.	6/12	6/13 g	6/14 10	6/15	6/16 12	운전모드 ☆평 일☆
Close	6/17 13	6/18	6/19 15	6/20	6/21 17	6/22	6/23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	6/24 20	6725 21	6/26 22	6/27 23	6/28 24	5/29 25	6/30 26	
	7/1 27	7/2 28	7/3 29	7/4 30	7/5 31			
	스케쥴 제어 묵특 스케쥴 (大명 말)) 공구 다시면 5(오루)(사 우, 구가 서면 58) 가 다신된 다시면 50 가 다신된 다시면 50 가 다시 50 가 다시면 50 가 다시 50 가 다시면 50 가 다시면 50 가 다시면 50	시간별 (100분·0N // : (21/87 구도) (22/87 <b>T</b> ) (22/87 <b>T</b> )	제 어 목록 01:00 //건 출소동3~3 65:00 DO.2001=; (2 65:00 DO.2001=; (2 65:00 DO.2004) (55:00 DO.2004) (55:00 DO.2004) (55:00 DO.1445) (55:00 DO.1445) (55:00 DO.1445) (55:00 DO.1455) (55:00 DO.1455) (55:00 DO.1455) (55:00 DO.1455) (55:00 DO.1455) (55:00 DO.1455) (55:00 DO.1455) (55:00 DO.1578) (55:00 DO.1578) (55:00 DD.1578) (55:00 DD.1578)	201- 29: (모일: 4-214) 19: (모U-1=1; //20 LOUT=1; //20 LO	4-07-25 全省 시간별 7 ne Contro D15:00 P/C D15:00 P/C D15	에어 목록	4y	

<그림 2-74> 연간 스케쥴 화면의 예



연간 스케쥴 화면의 2014년 7월 영역에서 연간 스케쥴 보기 월을 증가 또는 감소 시킬 수 있고 선택한 월의 날짜(1 ~ 31)를 선택하면 각 날짜별 스케쥴 제어목록을 확인할 수 있 습니다. 연간 스케쥴 화면 아래 오른쪽에는 오늘의 제어목록과 각 목록에 대한 제어내용, 제 어여부 등을 표시합니다.

일반적으로 연간 스케쥴은 다음과 같은 순서로 설정합니다.



운전모델, 고정 스케쥴, 주간 스케쥴, 추가 스케쥴 등의 연간 스케쥴 설정은 스튜디오에서 합 니다.

## 2.3.9 문자메시지 관리기

글자메뉴의 '보기 문자메시지 관리기'를 선택하면 <그림 2-75>과 같이 문자메시지 통신 에 대한 전송내용을 볼 수 있습니다.



<그림 2-75> 문자메시지 관리기 화면의 예

# 2.4 글자메뉴별 기능설명

감시 프로그램의 기본 글자메뉴는 파일, 보기, 환경설정, 도움말이 있습니다. 글자메뉴는 스크립트로 선택하게 하거나 'menu.mnu' 파일을 수정하여 위치를 바꿀 수 있습니다. (편집 프로그램 사용설명서 참조)

## 2.4.1 파일 글자메뉴

파일 글자메뉴는 종료의 부 메뉴가 있습니다.

종료는 감시 프로그램을 끝내 는 메뉴로 종료를 선택하면 **<** 그림 2-76>과 같이 프로그램 종료여부를 다시 확인합니다.



<그림 2-76> 감시 프로그램 종료 여부를 묻는 대화상자

## 2.4.2 보기

보기 글자메뉴는 그래픽, 전체태그 보기, 경보 이벤트 창, 로그, 스크립트, 통신 프로그램, 연 간 스케쥴, 문자메시지 관리기의 부 메뉴가 있습니다. 보기 글자메뉴는 2.3절을 참조하여 사 용합니다.

### 243 환경실정

환경설정 글자메뉴는 감시 프로그램이 실행되는데 필요한 전 체경보, 자료관리, 화면상태 등을 설정합니다.

환경설정 글자메뉴는 **<그림 2-77>**과 같이 전체경보, 자료관 리, 기타 환경설정, 주 메뉴, 윈도우 작업표시줄의 부메뉴가 있습니다.

전체경보
자료관리
기타 환경설정
✔ 주 메뉴
윈도우즈 작업표시줄

<그림 2-77> 환경설정 글자메뉴

#### 2.4.3.1 전체경보

환경설정 글자메뉴의 전체경보를 선택하면 **<그림 2-78>**과 같은 경보설정 대화상자가 나타납 니다. **<그림 2-78>**의 대화상자에서 전체 경보 금지 여부, 경보음, 경보 화면, 경보 필터, 수동 조작 실패 경보, 경보 발생 시 디지털 태그로 출력 등의 설정을 할 수 있습니다. 경보 저장 시 'CSV'과일형식으로도 저장하고 싶을 경우에는 <그림 2-78>의 'CSV' 탭

에서 'CSV' 형식 저장옵션을 설정할 수 있습니다.

기본설정 CSV			확인
<ul> <li>전체 경보 금지</li> <li>경보음 설정</li> <li>✓ 경보음 발생</li> <li>● PC 스피커 소리</li> <li>● 음성 파일</li> </ul>	-경보 화면 ▼ 경보 화면 별 표시시간 5 -경보 필터 ● 이벤트	·後 ▲本 ▼ ▼ HIHI	취소
-기타 설정 ✓ 경보 발생 시 태그 그림으로 이동 ✓ 자동으로 경보 확인상자 생성	<ul> <li>○ Reserved</li> <li>○ 소리출력</li> <li>○ 파일보관</li> <li>○ SMS</li> </ul>	High Low LoLo DI ON	
<ul> <li>☐ 경보 확인상자 내림차순 정렬</li> <li>수동조작 실패 경보</li> <li>기다림시간 □ → 초(0~60)</li> </ul>		<ul> <li>✓ DI OFF</li> <li>✓ 복귀</li> <li>✓ 수동조작</li> <li>✓ 배치 8초 기</li> </ul>	
-경보 발생시 디지털 태그로 출력		I♥ 면와율소과 I♥ 수동기입 I♥ Reserved	

<그림 2-78> 전체경보 환경설정 대화상자의 예

# 2.4.3.2 자료 관리

환경설정 글자메뉴에서 자료 관리를 선택하면 <그림 2-79>과 같은 대화상자가 나타납니다.

자료 관리		×
기본설정 자동삭제		확인
✓ 전체 자료 저장 자료저장 폴더 기본 \CATDATA		취소
- 자료저장 시작	분 자료 저장 시기 10 - 분마다(1~10)	
	-자료 저장 조건	

<그림 2-79> 자료 관리 설정 대화상자의 기본설정 탭의 예

<그림 2-79>의 대화상자에서 전체 자료 저장여부, 자료저장 폴더, 분 자료 저장 시기, 자료

저장 시작, 자료저장 조건 등을 설정합니다.

자료저장 폴더는 저장하려는 시간 자료, 분 자료, 로그, 경보 등의 자료가 저장될 폴더를 지정 하는 것이고 자료저장 시작시간은 감시 프로그램이 실행된 다음 정확한 자료를 얻기 위해서 설정한 시간이 지난 후부터 자료를 저장하도록 합니다. 분 자료 저장 시기는 자료저장 시간을 줄이기 위한 설정으로(1~10분) 10분으로 설정하면 자료저장 시간을 줄일 수 있습니다.

<그림 2-80>은 자료 관리 대화상자의 자동삭제 탭의 예인데 여기서 자동 삭제기능 사용여부, 디스크 사용 크기 제한 등을 설정할 수 있습니다.

: 관리	
기본설정 자동삭제	<u>확인</u>
☑ 자동 삭제기능 사용	취소
디스크 사용 크기 제한 경보 90 숙 % 이상 사용 시	
삭제 시점 95 ★ % 이상 사용 시	
16.1% 사용 중 (370.0MB 남음)	

<그림 2-80> 자료 관리 설정 대화상자의 자동삭제 탭의 예

### 2.4.3.3 기타 환경설정

환경설정 글자메뉴에서 기타 환경설정을 선택하면 **<그림 2-81>**과 같은 대화상자가 나타나는 데 여기서 화면을 윈도우 크기에 맞춤, AI(아날로그 입력) 계산시 표시 형식과 일치, 스캔 일 시 중지, 스캔 시작시간, AI 경보 복귀 값과 HiHi/LoLO DO 연결, 프로그램 종료시 확인상자 표시, 감시 프로그램 시작 시 DI/AI Sub 태그 출력, 태그값 공유 등을 설정합니다.

<그림 2-82> ~ <그림 2-85>은 기타 환경설정 대화상자의 스크립트, 출력상자, 프로그램, 그 래픽 탭의 예인데 여기서 스크립트의 for 루프 시간초과, 상시 스크립트 오류 발생 시 계속진 행 여부, 각종 출력상자 사용여부, 감시 프로그램 종료 시 통신 프로그램도 종료할 것인지의 여부, 그래픽 감시화면의 마우스 버튼 응답여부 등을 설정합니다.



<그림 2-81> 기타 환경설정 대화상자의 일반항목 탭의 예

기타 환경 설정	×
일반항목 스크립트 출력상자 프로그램 그래픽	확인
_for 루프 시간초과- 5 ★★ ★	취소
□ 상시 스크립트 오류 발생 시 계속 진행	

<그림 2-82> 기타 환경설정 대화상자의 스크립트 탭의 예

기타 환경 설정	×
일반항목 스크립트 출력상자 프로그램 그래픽	확인
□ 사용자 정의 아날로그 출력상자 사용	취소
아날로그 출력상자용 모듈	
□ 사용자 정의 디지털 출력상자 사용	
디지털 줄력상자용 모듈	
□ 사용자 정의 문자열 출력상자 사용	
문자열 출력상자용 모듈	

<그림 2-83> 기타 환경설정 대화상자의 스크립트 탭의 예

기타 환경 설정	×
일반항목 스크립트 출력상자 프로그램 그래픽	확인
□ 프로그램 종료 시 통신프로그램도 종료	취소

<그림 2-84> 기타 환경설정 대화상자의 프로그램 탭의 예



<그림 2-85> 기타 환경설정 대화상자의 그래픽 탭의 예

#### 2.4.3.4 주 메뉴

환경설정 글자메뉴에서 주 메뉴를 선택하여 감시 프로그램의 글자메뉴 표시유무를 설정할 수 있습니다.

### 2.4.3.5 윈도우즈 작업표시줄

환경설정 글자메뉴에서 윈도우 작업표시줄 메뉴를 선택하여 윈도우 화면의 아래쪽에 있는 작 업표시줄 표시유무를 설정할 수 있습니다.

# 2.4.4 도움말

감시 프로그램의 도움말 글자메뉴를 선택 하면 **<그림 2-86>**과 같이 키락 정보, 프 로그램 정보의 부 메뉴가 열립니다.

키락 정보
프로그램 정보

<그림 2-86> 도움말 글자메뉴

# 2.4.5.1 키락 정보

키락 정보 메뉴를 선택하면 <그림 2-87> 처럼 키락 정보를 보여줍니다.

키락 정보 _ 🗖 🗡
-키락 정보 고유번호: ATS3A-User
태그수 : 256 사용된 태그수 : 47 실행용 버전
-키락 색상
확인

<그림 2-87> 키락 정보 대화상자의 예

### 2.4.5.2 프로그램 정보

프로그램 정보 메뉴를 선택하면 감시 프로그램의 프로그램 명, 버전 등을 확인할 수 있습니 다. 56 autobase 10 사용자 설명서

통신 프로그램은 컨트롤러나 PLC와의 통신 연결 방법을 지정하고 PLC나 컨트롤러에서 읽어 올 메모리 주소와 크기를 지정합니다.

통신 프로그램은 **<그림 3-1>**의 구성도와 같이 PLC나 컨트롤러와 통신하여 통신 프로그램의 메모리에 옮기는 역할과 얻어진 메모리를 감시 프로그램의 요구가 있을 때 보내주는 역할을 합니다.



<그림 3-1> 통신 프로그램의 구성도

# 3.1 통신 프로그램의 실행

통신 프로그램은 '\SmartScada\RunTime\CompactScan.exe'로 실행할 수 있습니다. 또 한 통신 프로그램은 감시 프로그램의 '보기 통신 프로그램'을 선택하여도 실행 또는 활성 화할 수 있습니다.

그러나 일반적으로 통신 프로그램은 감시 프로그램이 실행될 때(통신 모드일 때) 자동으로 같이 실행됩니다.

# 3.2 전체화면 설명

통신 프로그램을 실행되면 <그림 3-2>와 같은 화면이 나타납니다.

<u>F</u> ile	<u>V</u> iew <u>H</u> elp					×
번호	제옥 프로토콜 전화번호	디바이스1 디바이스2 접속주기 접속시간	통신횟수 시 통신횟수 시 최종 로줄 시간	간조과 코드 간조과 코드 카운트다송	울량 출량 오류코드	
000	Autobase Touch Smart DLL-Autobase Touch Sn	None	11779 0 0 0			<u></u>
001	DLL-MODBUS2	COM1,115200,0,8,1,				
002	DLL-MODBUS2	COM3,115200,0,8,1,	130 12 0 0	9 <mark>0</mark> 0		
003	DLL-MODBUS2	COM4,115200,0,8,1,	130 12 0 0	9 0 0		
004						
005						
006						
007						
008						
009						
010						
011						<b>•</b>
감	시 프로그램 _ 닫기[ES	C] 모뎀오류 조기화	수동접속 접속	욕 끊기		

<그림 3-2> 통신 프로그램 초기화면의 예

### 3.2.1 글자메뉴

통신 프로그램의 File, View, Help 글자로 표시된 부분을 말합니다.

### 3.2.2 메뉴버튼

통신 프로그램의 좌우 이동막대 아랫쪽에 글자로 표시한 버튼을 '메뉴버튼' 이라 정의합니 다.

#### 3.2.3 창 내부 영역

통신 프로그램의 내용을 표시하는 영역으로 화면의 종류에 따라 창 내부 영역은 바뀝니다.

# 3.3 글자메뉴별 기능설명

통신 프로그램의 글자메뉴는 파일, 보기, 환경, 창, 도움말이 있습니다.

# 3.3.1 File 글자메뉴

File 글자메뉴는 'Exit' 의 부 메뉴가 있습니다.

Exit 는 통신 프로그램을 종료하는 메뉴인데 감시 프로그램이 실행 중일 때는 **<그림 3-3>**과 같은 대화상자를 표시하고 통신 프로그램은 종료하지 않습니다.

 프로그램 종료 물가
 OK
 ×

 감시프로그램(LocalMain) 실행 중에는 통신 프로그램을 종료할 수 없습니다.

 통신 프로그램을 종료하면 계기의 데이터를 읽어올 수 없습니다.

# 3.3.2 보기 글자메뉴

보기 글자메뉴는 Main Program, Memory, Code view as HexaDecimal, Code view as ASCII, All Port Status, Network Memory Server의 부 메뉴가 있습니다.

### 3.3.2.1 Main Program

보기 글자메뉴의 Main Program을 선택하면 감시 프로그램을 활성화 하거나 실행시킨다.

#### 3.3.2.2 Memory

보기 글자메뉴에서 Memory를 선택하면 PLC 및 컨트롤러에서 읽어온 실제 통신 메모리 내 용을 **<그림 3-4>**와 같이 Word/Float/Dword/String/Double/Int64/System 으로 구분하 여 볼 수 있습니다.

<sup>&</sup>lt;그림 3-3> 통신 포트 고르기 대화상자의 예

Eile	Viev	¥ ∐€	qle								×
No	Dec	Hex	Binary	Station,	Command,	Start address,	Buf address,	Read Size(Aut	obase Touch Smart I	(O I)	
000	255	OOFF	FEDCBA9876543210	0	DI	0	0	1			
001	255	OOFF	FEDCBA9876543210	0	DO						
102	4082	UFF2	FEDCBA9876543210		Al						
003	405/	UFU9	FED. BA9876543210	, North State	AL		3				
004	4060	DEDE	FEDCBA9676543210		AL AT		7				
106		0000	FEDCB49876543210		P STS		6				
007		0003	FEDCBA9876543210	ň	PON	ň		î			
008	10	000A	FEDCBA9876543210		P_MODE		8				
009		000A	FEDCBA9876543210		P_MODE						
010	0	0000	FEDCBA9876543210	0	P_CLK		10				
011	0	0000	FEDCBA9876543210	0	P_CLK		11				
012		0000	FEDCBA9876543210		P_LOOP		12				
013	16	0000	FEUCBA98/0043210		P_LOOP		13				
015	20	0010	FEDCBA9876543210		P_PSIN D_DCTN		15				
016	16	0020	FEDCBA9876543210	ň	P PSTN	4	16				
017	32	0020	FEDCBA9876543210	ŏ	P PSTN		17				
018		0000	FEDCBA9876543210		P_INV		18				
019	170	ODAA	FEDCBA9876543210		P_REG						
020		0000	FEDCBA9876543210		P_REG		20				
021			FEDCBA9876543210								
JZZ		0000	FEDCBA9876543210								
JZ3		0000	FEDCBA9876543210								
029		0000	FEDCBA9870543210								
126		0000	FEDCBA9876543210								
027		0000	FEDCBA9876543210								
028			FEDCBA9876543210								
029			FEDCBA9876543210								
030			FEDCBA9876543210								
031			FEDCBA9876543210								
032		0000	FEDCBA9876543210								
033		0000	FEDCBA9876543210								
034		0000	FEDCBA98/0043210								
196		0000	FEDCBA9876543210								
037		0000	FEDCBA9876543210								
038			FEDCBA9876543210								
039			FEDCBA9876543210								
040											
041			FEDCBA9876543210								
042	0	0000	FEDCBA9876543210								<b>_</b>
전체	통신	통신	횟수-816	시간조과-0	코드·	물량-0	성공률-:	100.00%			
읽기	통신	통신	횟수-816	시간조과-0	코드·	물랑-0	성공률-	100.00%			
비트	쓰기	통신	묏수-0	시간조과-0	코드·	물량-0	성공률-(	0.00%			
쿼드	<u>∽</u> ∕1	통신	[핏구-0	시간소과민	코드·	불당-0	성공률·	0.00%	a	20	
감	시프로그	1랭	닫기 이전포트	다음포트	다음메모리 We	ord Float D	word Strin	na Double	Int64 System		
		-						-		1	

<그림 3-4> Memory 화면의 예

<그림 3-10>의 'Word/Float/Dword/String/Double/Int64/System' 버튼을 누르면 통 신 메모리 종류를 Word, Float, Dword, String, Double, Int64, System 순으로 변경하여 볼 수 있고 이전포트, 다음포트 버튼으로 통신 포트를 변경하여 볼 수 있습니다.

또한 '다음 메모리' 버튼으로 메모리 보기 종류를 변경할 수 있고 '감시 프로그램' 버튼으 로 감시프로그램으로 이동할 수 있습니다.

Memory 화면 아래 부분에는 현재 통신 포트에 대한 통신횟수, 시간초과, 코드불량 횟수 등 을 표시하여 각 통신 포트의 통신 상황을 알 수 있게 하였다.

통신 횟수 등은 하루 동안의 데이터이고 날짜가 바뀔 때마다 통신 결과가 로그에 저장됩니다.

#### 3.3.2.3 Code view as HexaDecimal

보기 글자메뉴에서 Code view as HexaDecimal 을 선택하면 **<그림 3-5>**와 같이 현재 통신 중인 코드를 16진수로 (HEX) 보여주는 화면이 나타납니다.

Code view as HexaDecimal 보기 메뉴버튼의 16진수ASCII를 선택하면 통신코드 보기를 16 진수 또는 ASCII 형식으로 변경하여 볼 수 있고 보기일시정지 버튼을 선택하면 통신코드 보 기 화면을 일시 정지 시킬 수 있습니다.

통신코드 보기 일시 정지 후 다시 보기 일시정지 버튼을 선택하면 통신코드 보기를 계속할 수 있으며 통신코드 보기 일시 정지 상태는 통신코드 보기만 정지되고 통신은 계속합니다.

Eile View Help	×
000 소시 코드	소세 코드
003 01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 10 14 06	
1 03 00 00 10 14 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
1 03 00 00 10 14 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 10 14 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 10 144 06	
01 03 00 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 10 44 06	
01 03 00 00 10 14 06	
01 03 00 00 10 44 06	
가지 프로그래 타기[ESC] 16지~/ASCTI 비기 안시제지	

<그림 3-5> Code view as HexaDecimal 화면의 예

Code view as HexaDecimal 화면의 왼쪽 000, 002 등으로 표시된 영역은 현재 설정된 통신 포트 번호를 표시하는 것인데 이 통신 포트를 선택하여 다른 포트의 통신코드 보기를 할 수 있습니다.

### 3.3.2.4 Code view as ASCII

Code view as HexaDecimal 와 같은 기능으로 통신코드를 ASCII 코드 형태로 보여주는 기능입니다.

### 3.3.2.5 All Port Status

보기 글자메뉴에서 All Port Status 를 선택하면 **<그림 3-6>**처럼 0 ~ 255번 포트에 대한 제 목, 프로토콜, 전화번호, 디바이스 설정, 통신횟수, 코드불량 횟수, 시간초과 횟수 등을 보여줍 니다.

All port Status 보기 메뉴버튼의 모뎀오류 초기화, 수통접속, 접속 끊기 는 설정한 통신 포트 가 전화 접속 상태일(MODEM) 때에만 사용합니다.

<u>F</u> ile	<u>V</u> iew <u>H</u> elp					×
번호	제옥 프로토콜 전화번호	디바이스1 디바이스2 접속주기 접속시간	통신횟수 통신횟수 최종 효줄 시간	시간조과 시간조과 난 카운	코드올랑 코드올랑 트다운 오류코드	
000	Autobase Touch Smart DLL-Autobase Touch Sn	None	94438 0		0	•
001	DLL-MODBUS2	COM1,115200,0,8,1,				
002	DLL-MODBUS2	COM3,115200,0,8,1,	1028 0	1027 0	Den se	
003	DLL-MODBUS2	COM4,115200,0,8,1,	1028 0	1027 0		
004						
005						
006						
007						
008						
009						
010						
011						•
감	시 프로그램   닫기[ES0	] 모뎀오류 조기화	수동 접속	접속 끊기	]	-

<그림 3-6> All port Status 보기 화면의 예

## 3.3.2.6 Network Memory Server

보기 글자메뉴에서 Network Memory Server를 선택하면 **<그림 3-7>**과 같은 네트워크 서 버 설정 상태 화면이 나타납니다.

네트워크 메모리 서버는 접속 0 ~ 접속 255까지의 포트를 통하여 통신 메모리 내용을 다른 컴퓨터 등에 직접 보내는 역할을 합니다.

네트워크 메모리 서버의 접속 방법, 접속 방법에 따른 포트 설정, 공급시간 지연, 1회당 공급 개수 등은 스튜디오에서 설정합니다.
File Manual Hale	×
File Alex Helb	×
협속 0: 접속 대기 (TCP/IP Port:6000 listen)	
접속 1. 사용인함	
접속 2:사용만함	1000
접속 3:사용안함	
접속 수 사용안함	
철속 5: 사용인함	
철속 6: 사용안함	
접속 7:사용인함	
적속 8: 사용만함	
철속 9: 사용이험	
철속 10: 사용인함	
철속 11: 사용이함	
적속 12: 사용이험	
철속 13: 사용이함	
접속 14: 사용인함	
철속 15: 사용이험	
적속 16: 사용이함	
철속 17: 사용이험	
철속 18: 사용이함	
철속 19: 사용이험	
전속 20: 사용이항	
철속 21: 사용이함	
전속 22: 사용이함	
철속 23: 사용이함	
적속 24: 사용이험	
철속 25: 사용이함	
철속 26: 사용이함	
전속 27: 사용이함	
적속 28: 사용이함	
철속 29: 사용이험	
철속 30: 사용연합	
철속 31: 사용이험	
적속 32: 사용만함	
철속 33: 사용이험	
접속 34: 사용이함	
철속 35: 사용안함	
접속 36: 사용인함	
철속 37: 사용이험	
철속 38: 사용인함	
철속 39: 사용안함	
접속 40: 사용안함	
접속 41: 사용인함	
접속 42: 사용안함	
접속 43: 사용안함	
접속 44: 사용인함	
접속 45: 사용안함	
접속 46: 사용인함	
접속 47: 사용안함	
접속 48: 사용인함	
접속 49: 사용인함	
접속 50: 사용인함	-

<그림 3-7> Network Memory Server 상태 화면의 예

### 3.3.3 Help 글자메뉴

Help 글자메뉴는 About 부 메뉴가 있습니다. About 메뉴로 통신 프로그램의 정보를 볼 수 있습니다.

## 4장 웹 서버 보기 프로그램

웹 서버 보기 프로그램은 AUTOBASE SCADA로 구축된 웹 서버 또는 Local SCADA 서버 를 보는 프로그램입니다.

#### 4.1 웹 서버 보기 프로그램의 실행

웹 서버 보기 프로그램은 '\SmartScada\RunTime\CompactViewMain.exe'로 실행할 수 있습니다.

#### 4.2 글자메뉴별 기능설명

웹 서버 보기 프로그램의 글자메뉴는 파일, 보기가 있습니다.

#### 4.2.1 파일 글자메뉴

웹 서버 보기 프로그램의 파일 글자메뉴는 <그림 8-1>과 같이 사이트, 로그인, 종료의 부 메 뉴가 있습니다.

사이트	
로그인	
종료	

<그림 8-1> 파일 글자메뉴의 모습

#### 4.2.1.1 사이트

파일 글자메뉴의 '사이트'를 선택하면 <그림 8-2>와 같은 사이트 선택 대화상자 가 나타납니다. <그림 8-2>에서 연결할 웹 서버 사이트를 입력하고 연결 버튼을 누르면 <그림 8-3>과 같이 웹 사이트 그래픽 보기 화면이 열립니다. <그림 8-2>에 서 '접속할 때마다 프로젝트 파일확인'을 선택하면 연결될 웹 서버의 프로젝트 파일 을 접속 할 때마다 변경여부를 확인하여 변경되면 다시 다운로드 합니다.

사이트 선택	×
사이트: Local    연결	
□ 접속할 때마다 프로젝트 파일 확인	
<	



<그림 8-3> 웹 서버 그래픽 보기의 예

#### 4.2.1.2 로그인

파일 글자메뉴의 '로그인'를 선택하면 <그림 8-4>와 같은 로그인 대화상자가 열 립니다. 만들어진 웹 서버 프로젝트에 사용자 별 권한 등을 설정하였다면 <그림 8-4>에서 사용자 및 암호를 설정하여 사용자 로그인을 할 수 있습니다.

로그인	×
사용자 암호	확인 취소

<그림 8-4> 로그인 대화상자의 예

#### 4.2.1.3 종료

파일 글자메뉴의 '종료'를 선택하면 웹 서버 보기 프로그램을 종료합니다.

#### 4.2.2 보기 글자메뉴

웹 서버 보기 프로그램의 보기 글자메뉴는 <그림 8-5>와 같이 그래픽, 전체 태그 보기의 부 메뉴가 있습니다.



<그림 8-5> 보기 글자메뉴의 모습

#### 4.2.2.1 그래픽

그래픽 메뉴는 현재 선택된 웹 서버의 그래픽 화면을 보는 메뉴로 기본 웹 사이트는 'Local' 입니다.

보기 글자메뉴의 '그래픽'를 선택하면 <그림 8-6>과 같이 웹 사이트 그래픽 보기 화면이 열립니다.



<그림 8-6> 웹 서버 보기 프로그램의 그래픽 보기화면의 예

웹 서버 보기 프로그램의 그래픽 화면의 사용법은 감시 프로그램의 그래픽 화면과 동 일하므로 감시 프로그램의 그래픽 메뉴 사용법을 참조하여 사용합니다.

#### 4.2.2.2 전체 태그 보기

전체 태그 보기 메뉴는 현재 선택된 웹 서버의 전체태그의 현재 값 또는 상태 값 등을 보는 메뉴입니다.

보기 글자메뉴의 '전체 태그 보기'를 선택하면 <그림 8-7>과 같이 웹 서버의 전체 태그보기 화면이 열리는데 이 화면의 사용법은 감시 프로그램의 전체 태그보기 화면과 동일하므로 감시 프로그램의 전체 태그보기 메뉴 사용법을 참조하여 사용합니다.

Smart Web View (Local)										_ 🗗 ×
파일 보기										
🖃 Local	순서	태그이름	설명	현재 값	단위	자료	경보	SV/Out1	수동기입	<b>_</b>
GR_0000	1	AI 0000	Analog Input		0					
	2									
	3	DI_0000	Digital Input	Off						
	4	DO_0000	Digital Output	Ott 📃						
	5									
	5									
	<u>'</u>	err_check		o#	0.00					
	8	DI_0001	Digital Input	Off						
	9	DI_0002	Digital Input	011						
	10	DI_0003	Digital Input	01						
	12	DI_0004	Digital Input	Off						
	12	DI_0005	Digital Input	Off						
	14	DI_0006	Digital Input	Off						
	15	AL 0001	Appled Input							
	16	AI_0001	Analog Input							
	17	AL 0002	Analog Input							
	1.0	AL_0005	Digital Input	Off I						
	10	DI_0008	Digital Input	Off						
	20	DI_0009	Digital Input	Off						
	21	DI_0010	Digital Input	Off						
	22	DI_0012	Digital Input	Off						
	23	DI_0012	Digital Input	Off						
	24	DI 0014	Digital Input	Off						
	25	DI 0015	Digital Input	Off						
	26	AT 0004	Analog Input							
	27	AT 0005	Analog Input		ŏ					
	28	AI 0006	Analog Input							
	29	AI 0007	Analog Input		ō					
	30	AI 0008	Analog Input		ō					
	31	AI 0009	Analog Input		0					
	32	AI 0010	Analog Input		0					
	33	AI 0011	Analog Input							
	34	AI_0012	Analog Input							
	35	AI_0013	Analog Input							
	36	AI_0014	Analog Input							
	37	AI_0015	Analog Input							
	38	AI_0016	Analog Input							
	39	AI_0017	Analog Input							
	40	AI 0018	Analog Input		0					<b>`</b>
× Q ↔		ц 🎾								
🐉시작 🗁 Runtime			Smart Web Viev	v (Local)					3	≠ <b>≟ KO</b> 오≢ 3:33 🚺 🛗

<그림 8-7> 웹 서버 보기 프로그램의 전체 태그 보기의 예

# 색 인

ŀ∼나	•
	ի~Վ

감시 프로그램 실행3
경보
경보 윈도우 그래픽 요소17
경보 이벤트 창42
곡선 그래픽 요소
그래프/트랜드19
그래픽 모듈 그래픽 요소16

그래픽 보기
그래픽 요소의 확장기능
그룹 그래픽 요소
그림 그래픽 요소
글자메뉴4, 48, 58, 59, 64
기타 환경설정
날짜 그래픽 요소

다~라

다각형 그래픽 요소25
도움말54
둥근 사각형 그래픽 요소
디지털 경향진단38
디지털 글자 그래픽 요소12
디지털 사각형 그래픽 요소11
디지털 애니메이션 그래픽 요소1(
디지털 원 그래픽 요소

디지털 자료보기
디지털 출력 버튼14
디지털 출력조작 10
디지털에 관련된 그림 태그9
라디오 버튼 19
로그····· 43
리스트 박스

## 마~사

멀티 그래프 그래픽 요소19
멀티 트랜드 그래픽 요소20
메뉴버튼4, 58
모듈 선택버튼12
모듈 숨김 버튼13
문자메시지 관리기48
문자열 태그 그래픽 요소15
배경그림 그래픽 요소

배경색상 그래픽 요소
버튼에 관련된 그래픽 요소 12
변화값 표시 그래픽 요소 16
보기 글자메뉴 5, 49, 59
비트맵 22
사각형 그래픽 요소
설정 값 변경 32
스크립트

스크립트 실행 버튼13
시간간격
시계 그래픽 요소

시작 프로그램에 의한 실행
실행 프로그램 1
실행 프로그램의 개요

### 아~자

아날로그 경향진단33
아날로그 글자 그래픽 요소6
아날로그 메타 그래픽 요소7
아날로그 사각형 그래픽 요소6
아날로그 상태 그래픽 요소8
아날로그 자료보기36
아날로그 회전 그래픽 요소9
아날로그에 관련된 그림 그래픽 요소6
애니메이션 그래픽 요소
애니메이션 편집기
연간 스케쥴46

원 그래픽 요소
웹 브라우저 그래픽 요소
웹 사이트 보기 프로그램64
윈도우즈 작업표시줄54
입력기
자료저장 관리
전체경보 설정 49
전체태그 보기
전체화면 설명
주 메뉴
직선 그래픽 요소

### 차~하

체크 박스19
콤보 박스19
키락 정보55
태그 상세 보기
태그 애니메이션 그래픽 요소16
통Code view as HexaDecimal ·······60

통신 프로그램 46
파일 글자메뉴 4,48
프로그램 실행 3
한줄글자 그래픽 요소
환경설정

### A~Z , 기타

All Port Status61	
AutoRun에 의한 실행3	
Code view as ASCII ······61	
File 글자메뉴59	
Help 글자메뉴63	
Main Program ·····59	

.Net Framework
----------------

Memory ······ 59
Network Memory Server
PLC_SCAN.EXE ····· 57
RUNTIME ·······1
XY 그래프 그래픽 요소

<이 면은 비워두었음>